

Titel: Northpop instruktion insamling av avföringsprov från barn för analys av tarmflora (mikrobiota)	Version: 1.1	Gäller fr. o. m: 2016-10-09
Utfärdad av: Carina Lagerqvist/Hanna Nyström	Datum: 2016-09-29	
Granskad av: Christina West	Datum: 2016-10-09	

Northpop - Instruktion insamling av avföringsprov från barn för analys av tarmflora (mikrobiota)

Insamling av avföringsprov vid 1 månads ålder och senare provtillfällen under studiens gång görs i hemmet av föräldrarna (vid 1 månad, 9 månader etc.).

Material från studien:

- Brunt rör med sked i locket
- Zip-påsar (en liten påse till avföringsprovet och en stor påse till samtliga prover som ska tas vid ett och samma provtagningstillfälle).
- Kylväska med kylklamp och provtagningsmaterial.
- Etiketter
- Följesedel



Provtagning:

1. När barnet har bajsat i blöjan, tas det bruna röret med sked i locket fram. Barnets personnummer, datum och tid för provtagning fylls i på medföljande etikett som klistras på röret.
2. Skeden som sitter i locket på röret används för att ta upp en sked bajs ur blöjan. Det räcker med en sked.
3. Locket skruvas noggrant åt på röret och röret sätts tillbaka i den lilla zip-påsen.
4. Följesedeln fylls i att avföringsprov är taget och läggs ner tillsammans med det märkta avföringsprovet och de övriga proverna som tas vid samma provtagningstillfälle, exempelvis saliv, bröstmjolk i stora zip-påsen. **Detta är oerhört viktigt för att vi ska veta vem proverna kommer från!**
5. Zip-påsen med provet/proverna och följesedeln sätts genast in i frysen. Kylklampen läggs också in i frysen så att den är fryst när proverna senare skall transporteras till Barnvårdscentralen/Hälsocentralen i samband med besök där.

Vid transport av prover från hemmet: Zip-påsen med prover och **följesedel** läggs ned i kylväskan tillsammans med kylklampen. Det är **väldigt viktigt** att proverna inte hinner tina under transporten. Personalen på Barnvårdscentralen/Hälsocentralen ser till att följesedeln är ifylld och att proverna genast ställs in i frys och senare transporteras vidare till sjukhuset.

Det är väldigt viktigt att snabbt frysa ned proverna samt att undvika att de frysta proverna tinar under transporten för tillförlitliga analyssvar.

Vid frågor, kontakta:

Carina Lagerqvist, carina.lagerqvist@umu.se, tfn 785 22 86 eller

Studiekoordinator, info@northpop.se, tfn 072-245 45 57